

Montage instructie Kunststof hydraulische druklagers.

Voor alle kunststof hydraulische druklagers met metalen achterplaat is het belangrijk om volgende in acht te nemen om lekkage te voorkomen.



1. Zorg dat het montagevlak in het koppelingshuis waar het lager op gemonteerd wordt, schoon en vlak is.
2. Gebruik zo groot mogelijke shims onder de montageboutjes die nog net in de uitsparing passen.



Passende shims
plaatsen

3. Draai de boutjes kruislings en stapsgewijs tot de metalen busjes vast.

