

Belangrijke informatie ter voorkoming van problemen (lekkage) bij hydraulische druklagers.

Gebruik onderstaande vloeistoffen niet op of in de buurt van het hydraulische lager:

- Schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddelen (oa. thinner, terpentine).
- Remreiniger en ontvetter.
- Olie gebaseerde vloeistoffen (oa. benzine, diesel, petroleum).
- Vetten. Drukklagers zijn voorgesmeerd door de fabriek.
- Siliconen gebaseerde smeermiddelen.

Gebruik alleen door voertuigfabrikant gespecificeerde koppelingsvloeistof.
Bij afwijking hiervan kan interne seal oplossen waardoor lekkage ontstaat.

Inbouwadvies:

- Unit niet handmatig indrukken.
Kan beschadiging van dichtingen veroorzaken.
- Aanbouwvlak goed schoon maken.
Indien nodig O-ring toepassen.
- Bouten kruislings en in stappen aandraaien.
- Controleer staat aansluitnippel van voertuig
op lager op afdichtingen en maatvoering.
- In geval van geveerd vliegwiel controleer staat
(speling) van veersysteem.



Een wankelend vliegwiel kan resulteren in lekkage van hydraulisch lager.

